

Ďakujeme vám za zakúpenie Sady plniteľných kaziet Colorway. Ceníme si Vašu podporu a robíme všetko pre pohodlné použitie našich produktov. Sada plniteľných kaziet je sada kaziet pre atramentové tlačiarne. Modernizácia umožnila opakované plnenie atramentom. Cena tlače je minimálne 25-násobne nižšia. Na rozdiel od jednorázových kaziet sa naše kazety používajú po celú dobu životnosti tlačiarne. Ďalšie náklady vynaložíte už len na kúpu atramentov pre opätovné naplnenie.

**Obsah balenia:**

1. Plniteľné kazety 4 ks
2. Injekčná striekačka bez ihly 4 ks
3. Ihla na plnenie kaziet 4 ks
4. Pokyny pre inštaláciu
5. Atrament 4 x 100ml

*Vonkajší vzhľad produktu a balenia sa môžu líšiť. Kresby a fotografie sú uvedené v návode pre lepšie pochopenie všeobecnej inštalácie a prevádzkového procesu plniteľných kaziet. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu, návrhy a balenie bez predchádzajúceho upozornenia.*

**Atrament: DPC145RN-0.0 (bez atramentu); DCP145RN-4.5 (4\*50 ml atrament); DCP145RN-4.1 (4\*100 ml atrament)**

**1. Návod na inštaláciu**

Pred inštaláciou skontrolujte sadu plniteľných kaziet a obsah balenia.

Počas používania plniteľných kaziet sa nedotýkajte čipov a snažte sa zabrániť ich poškodeniu prachom alebo inými nečistotami.



**Upozornenie! Skutočnosť, že v tlačiarňe je použitý neoriginálny spotrebný materiál, môže byť dôvodom pre zánik záruky zariadenia.**

**Uistite sa, že tlačiareň je kompatibilná so systémom, ktorý ste si zakúpili (zoznam kompatibilných modelov tlačiarne je uvedený na štítku na prednej strane balenia).**

- 1.1. Pred samotnou inštaláciou kaziet skontrolujte, či tlačiareň funguje správne aj s originálnymi kazetami a či je všetko v poriadku so zásobníkom papiera a ostatnými mechanizmami tlačiarne.
- 1.2. Vytlačte skúšobnú stranu pre zistenie kvality tlače – tlačidlo Ink control (viď manuál tlačiarne). Ak je výsledok tlače v poriadku, pokračujte v inštalácii kaziet. Ak výsledok tlače nie je v poriadku, postupujte podľa odporúčaní pre čistenie tlačovej hlavy pomocou softvéru tlačiarne (viď manuál tlačiarne a multifunkčného zariadenia). Pokiaľ ani v tomto prípade nedosiahnete pozitívny výsledok, obráťte sa na servisné centrum pre opravu tlačiarne a tlačovej hlavy.
- 1.3. Všetky procedúry je odporúčané vykonávať tak, aby nedošlo ku znečisteniu nábytku, odevu a iných povrchov atramentom.

**2. Plnenie kaziet**

- 2.1. Počas plnenia by mala byť kazeta obrátená otvormi nahor, kazetu neprevracajte (obr. 1).
- 2.2. Otvorte 2 otvory v hornej časti kazety (obr. 2). Otvor č. 1 je otvor pre plnenie. Počas tlačenia musí byť plniaci otvor vždy zatvorený. Otvor č. 2 je vzduchový otvor. Počas tlačenia týmto otvorom prúdi vzduch. Počas tlačenia by mal byť tento otvor zatvorený.
- 2.3. Natiahnite do striekačky atrament príslušnej farby a nasadte na striekačku ihlu. Keď sa do kazety dostane 50 ml atramentu môžete kazetu naplniť priamo bez ihly.
- 2.4. Vložte ihlu do plniaceho otvoru č. 1 (obr. 3). Nepoškodte vnútornú stenu kazety. Neplňte kazetu cez vzduchový otvor. Nepoužívajte striekačku bez ihly, aby ste nepoškodili kazetu.
- 2.5. Naplňte kazetu potrebným množstvom atramentu po prerušovaní čiary (obr. 4). Skontrolujte plnenie kazety vizuálne cez jej stenu.
- 2.6. Uzatvorte plniaci otvor č. 1 vrchnákom, otvor č. 2 nechajte otvorený.
- 2.7. Vezmite ďalšiu čistú striekačku a naplňte ďalšiu kazetu rovnakým spôsobom.
- 2.8. V každej kazete je plavák, ktorý znázorňuje hladinu atramentu vo vnútri kazety. Pred inštaláciou kazety do tlačiarne sa uistite, že plavák je v pozícii Full cartridge (Plná kazeta – obr. 5). Keď sa kazeta vyprázdni, plavák sa dostane do pozície Empty cartridge (Prázdna kazeta – obr. 6) a tlačiareň ohlásí prázdnu kazetu.
- 2.9. Vložte sadu plniteľných kaziet do tlačiarne. Neodstraňujte plastovú membránu z kazety, počas plnenia ju ihla prepichnete.
- 2.10. Počkajte kým prebehnú všetky operácie tlačiarne, či multifunkčného zariadenia a kým je zariadenie pripravené pracovať. Ak tlačiareň (multifunkčné zariadenie) nerozpozna kazety, vytiahnite kazety z tlačiarne a uistite sa, či je plavák v pozícii Plná kazeta (bod 2.8.) a vložte kazetu späť do tlačiarne.
- 2.11. Za pomoci softvéru tlačiarne (multifunkčného zariadenia) urobte 2-3 čistiace postupy a po teste tlače sa presvedčte, že všetky trysky tlačia správne (bod 1.2.). Ak niektoré trysky netlačia, nechajte tlačiareň 5-10 hodín stáť a počas tejto doby sa nadmerný vzduch dostane von a tlak v tlačiarňe sa stabilizuje.
- 2.12. Pri opätovnom plnení kazety túto vytiahnite z tlačiarne a otvorte plniaci otvor č. 1. Zopakujte postup uvedený v bode 2.3.-2.10.
- 2.13. Počas prepravy a skladovania plniacich kaziet musí byť vzduchový otvor uzatvorený (obr. 1).



obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4



Plná kazeta

obr. 5



Prázdna kazeta

obr. 6



**Tlačiareň používajte minimálne 1x za týždeň. Plniteľné kazety nenechávajte na priamom slnku.**

**Plniteľné kazety TM ColorWay používajte v čistom prostredí pri teplote 15-35°C.**

**Používajte rovnakú značku atramentu, nemiešajte atramenty rôznych typov a značiek.**

**Počas prepravy alebo pri skladovaní uzatvorte vzduchové otvory na plniteľnej kazete. Neprevracajte tlačiareň s plniteľnými kazetami. Neoddelujte časti kazety. Pre dosiahnutie najlepšej kvality fotografií používajte TM ColorWay fotopapier.**

**Dôležité: držte atrament z dosahu detí; zabráňte požitiu atramentu; zabráňte zasiahnutiu očí atramentom.**