

SK — SLOVENSKÝ JAZYK**NÁVOD NA POUŽITIE**

Určení: Čistiaca súprava je určená na pravidelné a šetrné čistenie smartfónov, tabletov, klávesníc, slúchadiel a ďalšej elektroniky. Vďaka rôznym nástrojom umožňuje čistenie veľkých plôch aj malých a ťažko dostupných miest.

Použití:

1. Pred čistením vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.
2. Vyberte vhodný nástroj podľa typu čisteného povrchu alebo miesta.
3. Na odstránenie prachu a nečistôt používajte vhodné kefy a čistiace nástroje.
4. Na porty, spoje, klávesy a iné ťažko dostupné miesta používajte príslušné nástroje zo súpravy.
5. Pri čistení obrazoviek používajte čistiacu utierku. Čistiacu tekutinu nanášajte vždy na utierku, nikdy nie priamo na obrazovku alebo zariadenie.
6. Po vyčistení nechajte povrch úplne vyschnúť a až potom zariadenie zapnite.

Obsah balení:

Organizér/puzdro v skladacom formáte so stojanom; súprava kefiék rôznych typov; čistiaca utierka; nástroje na čistenie ťažko dostupných miest; ďalšie príslušenstvo na čistenie malých prvkov a povrchov. Celkom 20 prvkov.

Bezpečnostné pokyny: Pred čistením vypnite zariadenie. Používajte vhodné nástroje podľa typu povrchu. Na obrazovky aplikujte tekutinu na utierku, nie priamo na zariadenie. Nevývíjajte nadmerný tlak. Zabráňte vniknutiu tekutiny do zariadenia. Chráňte pred deťmi.

CZ — ČESKÝ JAZYK**NÁVOD K POUŽITÍ**

Určení: Čisticí souprava je určena k pravidelnému a šetrnému čištění smartphonů, tabletů, klávesnic, sluchátek a další elektroniky. Díky různým nástrojům umožňuje čištění velkých ploch i malých a těžko dostupných míst.

Použití:

1. Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od napájení.
2. Vyberte vhodný nástroj podle typu čištěného povrchu nebo místa.
3. K odstranění prachu a nečistot používejte vhodné kartáčky a čisticí nástroje.
4. Na porty, spoje, klávesy a další těžko dostupná místa používejte příslušné nástroje ze soupravy.
5. Při čištění obrazovek používejte čisticí utěrku. Čisticí tekutinu nanášejte vždy na utěrku, nikdy ne přímo na obrazovku nebo zařízení.
6. Po vyčištění nechte povrch zcela vyschnout a teprve poté zařízení zapněte.

Obsah balení:

Organizér/pouzdro ve skládacím formátu se stojánkem; sada kartáčků různých typů; čisticí utěrka; nástroje pro čištění těžko dostupných míst; další příslušenství pro čištění malých prvků a povrchů. Celkem 20 prvků.

Bezpečnostní pokyny: Před čištěním zařízení vypněte. Používejte vhodné nástroje podle typu povrchu. Na obrazovky aplikujte tekutinu na utěrku, nikoli přímo na zařízení. Nevývíjete nadměrný tlak. Zabraňte vniknutí tekutiny do zařízení. Chraňte před dětmi.

EN — ENGLISH**INSTRUCTIONS FOR USE**

Intended use: The cleaning kit is designed for regular and gentle cleaning of smartphones, tablets, keyboards, headphones and other electronic devices. The variety of tools allows cleaning of large surfaces as well as small and hard-to-reach areas.

Use:

1. Turn off the device and disconnect it from the power supply before cleaning.
2. Select the appropriate tool according to the type of surface or area being cleaned.
3. Use suitable brushes and cleaning tools to remove dust and dirt.
4. Use the appropriate tools from the kit for ports, seams, keys and other hard-to-reach areas.
5. When cleaning screens, use the cleaning cloth. Always apply cleaning liquid to the cloth, never directly to the screen or device.
6. After cleaning, allow the surface to dry completely before switching the device on.

Package contents:

Foldable organizer/case with stand; set of various brushes; cleaning cloth; tools for cleaning hard-to-reach areas; additional accessories for cleaning small elements and surfaces. 20 elements in total.

Safety instructions: Turn off the device before cleaning. Use suitable tools according to the type of surface. Apply liquid to the cloth, not directly to the device. Do not apply excessive pressure. Prevent liquid from entering the device. Keep out of reach of children.

Distribútor / Distributor
Capital System s.r.o.
Bratislavská 35j/2558
931 01 Šamorín
Slovakia
info@colorway.com www.colorway.com