

SK — SLOVENSKÝ JAZYK**NÁVOD NA POUŽITIE**

Určení: Čistiaca súprava je určená na komplexnú a šetrnú starostlivosť o modernú elektroniku. Umožňuje čistenie notebookov, monitorov, smartfónov, tabletov, klávesníc, slúchadiel a ďalšieho príslušenstva vrátane ťažko dostupných miest.

Použití:

1. Pred čistením vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.
2. Vyberte vhodný nástroj podľa typu čisteného povrchu alebo miesta.
3. Na odstránenie prachu z väčších plôch použite veľkú kefkú alebo balónik na vyfukovanie prachu s vhodnou nastavbou.
4. Na porty, konektory, škáry a iné ťažko dostupné miesta používajte príslušné kefký a čistiace nástroje.
5. Na klávesnice používajte nástroje určené na klávesy a ich okolie; pri slúchadlách a puzdách používajte príslušné jemné nástroje.
6. Na obrazovky použite utierku a čistiaci sprej. Tekutinu nanášajte vždy na utierku, nikdy nie priamo na obrazovku alebo zariadenie.
7. Po vyčistení nechajte povrch úplne vyschnúť a až potom zariadenie zapnite.

Obsah balení:

Valcový organizér/puzdro; veľká kefka; utierka na obrazovku; balónik na vyfukovanie prachu; krátká a dlhá nastavba na balónik; predlžovacia rukoväť; sprej na čistenie obrazovky, 2 ml; súprava tvrdých a mäkkých kefiel; nástroje na čistenie slúchadiel a puzdier; vyberače klávesov a spínačov; nástroje na čistenie ťažko dostupných miest a drobných detailov. Celkom 20 prvkov.

Bezpečnostné pokyny: Pred čistením vypnite zariadenie. Používajte vhodné nástroje podľa typu povrchu. Na obrazovky aplikujte tekutinu na utierku, nie priamo na zariadenie. Nevývíjajte nadmerný tlak. Zabráňte vniknutiu tekutiny do zariadenia. Chráňte pred deťmi.

CZ — ČESKÝ JAZYK**NÁVOD K POUŽITÍ**

Určení: Čistící souprava je určena ke komplexní a šetrné péči o moderní elektroniku. Umožňuje čištění notebooků, monitorů, smartphonů, tabletů, klávesnic, sluchátek a dalšího příslušenství včetně těžko dostupných míst.

Použití:

1. Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od napájení.
2. Vyberte vhodný nástroj podle typu čištěného povrchu nebo místa.
3. K odstranění prachu z větších ploch použijte velký kartáček nebo balónek pro vyfukování prachu s vhodnou nastavbou.
4. Na porty, konektory, spáry a další těžko dostupná místa používejte příslušné kartáčky a čisticí nástroje.
5. Na klávesnice používejte nástroje určené pro klávesy a jejich okolí; u sluchátek a pouzder používejte příslušné jemné nástroje.
6. Na obrazovky použijte utěrku a čisticí sprej. Tekutinu nanášejte vždy na utěrku, nikdy ne přímo na obrazovku nebo zařízení.
7. Po vyčištění nechte povrch zcela vyschnout a teprve poté zařízení zapněte.

Obsah balení:

Válcový organizér/pouzdro; velký kartáček; utěrka na obrazovku; balónek pro vyfukování prachu; krátká a dlouhá nastavba na balónek; prodlužovací rukojeť; sprej na čištění obrazovky, 2 ml; sada tvrdých a měkkých kartáčků; nástroje pro čištění sluchátek a pouzder; vytahováky kláves a spínačů; nástroje pro čištění těžko dostupných míst a drobných detailů. Celkem 20 prvků.

Bezpečnostní pokyny: Před čištěním zařízení vypněte. Používejte vhodné nástroje podle typu povrchu. Na obrazovky aplikujte tekutinu na utěrku, nikoli přímo na zařízení. Nevývíjejte nadměrný tlak. Zabraňte vniknutí tekutiny do zařízení. Chraňte před dětmi.

EN — ENGLISH**INSTRUCTIONS FOR USE**

Intended use: The cleaning kit is designed for comprehensive and gentle care of modern electronics. It is suitable for cleaning laptops, monitors, smartphones, tablets, keyboards, headphones and other accessories, including hard-to-reach areas.

Use:

1. Turn off the device and disconnect it from the power supply before cleaning.
2. Select the appropriate tool according to the type of surface or area being cleaned.
3. For removing dust from larger surfaces, use the large brush or the dust blower with the appropriate nozzle.
4. Use the appropriate brushes and cleaning tools for ports, connectors, seams and other hard-to-reach areas.
5. For keyboards, use the tools designed for keys and surrounding areas; for earphones and cases, use the appropriate gentle tools.
6. For screens, use the cloth and screen cleaning spray. Always apply liquid to the cloth, never directly to the screen or device.
7. After cleaning, allow the surface to dry completely before switching the device on.

Package contents:

Cylindrical organizer/case; large brush; screen cleaning cloth; dust blower bulb; short and long blower nozzles; extension handle; screen cleaning spray, 2 ml; set of hard and soft brushes; tools for cleaning earphones and cases; keycap and switch pullers; tools for cleaning hard-to-reach areas and small details. 20 elements in total.

Safety instructions: Turn off the device before cleaning. Use suitable tools according to the type of surface. Apply liquid to the cloth, not directly to the device. Do not apply excessive pressure. Prevent liquid from entering the device. Keep out of reach of children.