

SK — SLOVENSKÝ JAZYK**NÁVOD NA POUŽITIE**

Určenie: Čistiaca súprava je určená na šetrné čistenie smartfónov, tabletov, notebookov, monitorov, klávesníc, slúchadiel a ďalšej elektroniky. Umožňuje čistenie povrchov aj ťažko dostupných miest, ako sú porty, konektory, medzery a klávesy.

Použitie:

1. Pred čistením vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.
2. Vyberte vhodný nástroj podľa typu čisteného povrchu alebo miesta.
3. Na odstránenie prachu a nečistôt používajte vhodné kefy, štetce alebo čistiace nástroje.
4. Na čistenie portov, konektorov a ťažko dostupných miest používajte príslušné špeciálne nástroje.
5. Pri čistení klávesníc používajte nástroje určené na klávesy a ich okolie.
6. Na obrazovky použite mikrovláknovú utierku. Čistiacu tekutinu nanášajte vždy na utierku, nikdy nie priamo na obrazovku alebo zariadenie.
7. Po vyčistení nechajte povrch úplne vyschnúť a až potom zariadenie zapnite.

Obsah balenia:

Magnetický organizér/puzdro; stojan na telefón; sada rôznych kefiiek; čistiace škrabky; nástroje na čistenie portov Lightning a USB-C; nástroje na čistenie káblov; príslušenstvo na čistenie slúchadiel a puzdier; nástroje na vyberanie klávesov a spínačov; stylus; magnetické pero; sprej na obrazovky, 7 ml; mikrovláknová utierka; ďalšie nástroje na čistenie detailov.

Bezpečnostné pokyny: Pred čistením vypnite zariadenie. Používajte vhodné nástroje podľa typu povrchu. Na obrazovky aplikujte tekutinu na utierku, nie priamo na zariadenie. Nevývíjajte nadmerný tlak. Zabráňte vniknutiu tekutiny do zariadenia. Chráňte pred deťmi.

CZ — ČESKÝ JAZYK**NÁVOD K POUŽITÍ**

Určenie: Čistící souprava je určena k šetrnému čištění smartphonů, tabletů, notebooků, monitorů, klávesnic, sluchátek a další elektroniky. Umožňuje čištění povrchů i těžko dostupných míst, jako jsou porty, konektory, mezery a klávesy.

Použití:

1. Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od napájení.
2. Vyberte vhodný nástroj podle typu čištěného povrchu nebo místa.
3. K odstranění prachu a nečistot používejte vhodné kartáčky, štetce nebo čistící nástroje.
4. K čištění portů, konektorů a těžko dostupných míst používejte příslušné speciální nástroje.
5. Při čištění klávesnic používejte nástroje určené pro klávesy a jejich okolí.
6. Na obrazovky použijte mikrovláknovou utěrku. Čistící tekutinu nanášejte vždy na utěrku, nikdy ne přímo na obrazovku nebo zařízení.
7. Po vyčištění nechte povrch zcela vyschnout a teprve poté zařízení zapněte.

Obsah balenia:

Magnetický organizér/pouzdro; stojánek na telefon; sada různých kartáčků; čisticí škrabky; nástroje pro čištění portů Lightning a USB-C; nástroje pro čištění kabelů; příslušenství pro čištění sluchátek a pouzder; nástroje pro vyjímání kláves a spínačů; stylus; magnetické pero; sprej na obrazovky, 7 ml; mikrovláknová utěrka; další nástroje pro čištění detailů.

Bezpečnostné pokyny: Před čištěním zařízení vypněte. Používejte vhodné nástroje podle typu povrchu. Na obrazovky aplikujte tekutinu na utěrku, nikoli přímo na zařízení. Nevývíjejte nadměrný tlak. Zabraňte vniknutí tekutiny do zařízení. Chraňte před dětmi.

EN — ENGLISH**INSTRUCTIONS FOR USE**

Intended use: The cleaning kit is designed for gentle cleaning of smartphones, tablets, laptops, monitors, keyboards, headphones and other electronic devices. It allows cleaning of surfaces as well as hard-to-reach areas such as ports, connectors, gaps and keys.

Use:

1. Turn off the device and disconnect it from the power supply before cleaning.
2. Select the appropriate tool according to the type of surface or area being cleaned.
3. Use suitable brushes or cleaning tools to remove dust and dirt.
4. Use the dedicated tools for cleaning ports, connectors and hard-to-reach areas.
5. When cleaning keyboards, use the tools designed for keys and surrounding areas.
6. Use the microfiber cloth for screens. Always apply cleaning liquid to the cloth, never directly to the screen or device.
7. After cleaning, allow the surface to dry completely before switching the device on.

Package contents:

Magnetic organizer/case; phone stand; set of various brushes; cleaning scrapers; Lightning and USB-C port cleaning tools; cable cleaning tools; accessories for cleaning earphones and cases; keycap and switch pullers; stylus; magnetic pen; screen spray, 7 ml; microfiber cloth; additional tools for cleaning small details.

Safety instructions: Turn off the device before cleaning. Use suitable tools according to the type of surface. Apply liquid to the cloth, not directly to the device. Do not apply excessive pressure. Prevent liquid from entering the device. Keep out of reach of children.