

Obsah balenia:

1. Plniteľné kazety s čipmi – 1 sada (4 ks)
2. Striekačka – 4 ks
3. Ihla – 4 ks
4. Inštrukcie

Atrament: H932RC-0.0 - (bez atramentu), H932RC-4.5(P) – (4 fľaštičky atramentu s obsahom 50 ml (P - s 1 pigmentovým atramentom), H932RC-4.1 – (5 fľaštičiek atramentu s obsahom 100 ml – P - s 1 pigmentovým atramentom)

Odporúčaný atrament:

Čierny atrament: **CW-HP360BK** - pigmentový atrament (nemiešajte s CW-HW350BK); **CW-HW350BK** - vodou riediteľný atrament (nemiešajte s CW-HP360BK). Farebný atrament - **CW-HW350C**; **CW-HW350M**; **CW-HW350Y**.

Vonkajší vzhľad produktu a balenia sa môžu líšiť. Kresby a fotografie sú uvedené v návode pre lepšie pochopenie všeobecnej inštalácie a prevádzkového procesu plniteľnej sady kaziet. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu, návrhy a balenie bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Príprava na inštaláciu

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte technické informácie a skontrolujte obsah balenia.

Počas používania plniteľnej sady kaziet sa nedotýkajte čipov a snažte sa zabrániť ich poškodeniu prachom alebo inými nečistotami.



Upozornenie: Skutočnosť, že v tlačiarni je použitý neoriginálny spotrebný materiál, môže byť dôvodom pre zánik záruky zariadenia. Skontrolujte kompatibilitu Vašej tlačiarne (zoznam kompatibilných modelov tlačiarní je uvedený na štítku balenia).

1.1. Pred samotnou inštaláciou plniteľných kaziet skontrolujte, či tlačiareň funguje správne aj s originálnymi kazetami a či je všetko v poriadku so zásobníkom papiera a ostatnými mechanizmami tlačiarne.

1.2. Vytlačte skúšobnú stranu, aby ste zistili, či tlačiareň funguje (podržte tlačidlo „Power“, 2x stlačte tlačidlo „Cancel“, 1x stlačte tlačidlo „Feed sheet“ a uvoľnite tlačidlo „Power“ (viď manuál tlačiarne). Ak je kontrola pozitívna, môžete začať s inštaláciou plniteľných kaziet. Ak výsledok nie je v poriadku, postupujte podľa odporúčaní pre čistenie hlavy tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne (viď manuál tlačiarne). Ak ani teraz nedosiahnete pozitívny výsledok, kontaktujte servisné centrum.

1.3. Celý postup odporúčame vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu nábytku, odevu a iných povrchov atramentom.

2. Plnenie kaziet

Každá kazeta má 2 otvory, otvor N1 je určený pre plnenie atramentom a otvor N2 je vzduchový otvor (obr. 1).

2.1. Otvorte 2 otvory vo vrchnej časti kazety (obr. 2).

2.2. Do striekačky natriahnite potrebnú farbu a na striekačku nasadte ihlu. Ak sada plniteľných kaziet obsahuje 50 ml nádobu s atramentom so špeciálnou tryskou, nemusíte používať ihlu.

2.3. Vložte ihlu (alebo špeciálnu trysku) do plniaceho otvoru N1. Nepoškodte vnútorné steny kazety.

2.4. Kazetu naplňte potrebným množstvom atramentu (obr. 3). Atrament v kazete vizuálne skontrolujte cez priehľadnú stenu kazety.

2.5. Zatvorte plniaci otvor N1 uzáverom, otvor N2 nechajte otvorený.

Pozícia otvorov (obr. 1): N1 – zatvorený, N2 – otvorený.

2.6. Rovnakým spôsobom naplňte aj ostatné kazety. Na každú farbu použite novú striekačku.

2.7. Sadu kaziet vložte do tlačiarne. Počkajte, kým je tlačiareň pripravená k tlači.

2.8. Po prvom plnení kaziet tlačiareň ohlásí 100% hladinu atramentu. Počas tlače sa hladina atramentu zníži. Ak tlačiareň ohlásí nízku hladinu atramentu, stlačte tlačidlo „continue printing“ (pokračovanie tlače). Tlačiareň pokračuje v tlači bez zobrazovania hladiny atramentu. Preto je potrebná vizuálna kontrola atramentu cez priehľadnú stranu kazety.

**obr. 1****obr. 2****obr. 3****3. Otázky a odpovede**

3.1. Tlačiareň nerozpoznala kazety

- skontrolujte správne umiestnenie čipov a či na nich nie je atrament alebo iné nečistoty. Nedotýkajte sa čipov rukami.
- skontrolujte, či sú kazety nainštalované správne, musia kliknúť.
- nainštalujte celú sadu plniteľných kaziet.
- otvory kazety počas prevádzky: N1 – zatvorený, N2 - otvorený.
- nainštalujte kazety jednu po druhej a na displeji skontrolujte, ktorá z kaziet nefunguje správne.

3.2. Atrament sa nedostáva do hlavy tlačiarne:

- uistite sa, že kazety sú naplnené správne a vzduchové otvory sú otvorené.
- otvory kazety počas prevádzky: N1 – zatvorený, N2 – otvorený.

Tlačiareň môže zobrazovať správu o nízkej hladine atramentu; ale nemalo by to blokovat tlačenie.

Tlačiareň používajte aspoň 1krát za týždeň. Kazety držte z dosahu priameho slnka.

Plniteľné kazety ColorWay používajte len v čistom prostredí s teplotou 15-35 °C.

Nemiešajte rôzne druhy a značky atramentu.

Vo výnimočných prípadoch môže z tlačiarne vytekať použitý atrament. Odporúčame vybrať kazety z tlačiarne a kontaktovať ColorWay.

Počas prepravy, príp. dlhodobiejšieho nepoužívania tlačiarne uzatvorte otvory plniteľných kaziet. Tlačiareň neprevracajte. Neodstraňujte jednotlivé časti kaziet. Za účelom dosiahnutia čo najlepšieho výsledku tlače, používajte fotopapier ColorWay.

Dôležité: Atrament držte z dosahu detí; zabráňte požitiu atramentu a možného zásahu očí.