

70 mm

Wireless USB Adapter Installation Guide

- EN Инструкция зі встановлення бездротового USB-адаптера
- UK Návod na inštaláciu bezdrôtového USB adaptéra
- CZ Návod k instalaci bezdrôtového USB adaptéru



- EN Driver Free Installation.
- UK Встановлення без драйверів.
- CZ Instalace bez ovládače.



1

EN Plug the drive-free network card into the computer's USB port. **Note:** When using the PC, it is recommended to insert the adapter on the back of the computer case, the effect is better! (The USB interface on the front of most desktop computers is insufficient or unavailable)

- UK Підключіть мережеву карту, що не потребує драйверів, до USB-порту комп'ютера. **Примітка:** При використанні ПК рекомендується вставляти адаптер на задній панелі комп'ютера, ефект кращий! (USB-інтерфейс на передній панелі більшості настільних комп'ютерів недостатній або недоступний)
- CZ Zapojte síťovou kartu bez ovládače do USB portu počítača. **Poznámka:** Při používání počítače PC se doporučuje vložit adaptér do zadní části skřínky počítače, efekt je lepší! (USB rozhraní na přední straně většiny stolních počítačů je nedostatečné nebo nedostupné)
- EN Zapojte síťovou kartu bez ovládače do USB portu počítače. **Poznámka:** Při používání počítače PC se doporučuje vložit adaptér do zadní části skřínky počítače, efekt je lepší! (USB rozhraní na přední straně většiny stolních počítačů je nedostatečné nebo nedostupné)

2

- EN Open [This PC] on the desktop of your computer
- UK Відкрийте [Цей ПК] на робочому столі вашого комп'ютера
- CZ Otvorte [Tento počítač] na pracovnej ploche počítača
- EN Otevířete [Tento počítač] na ploše počítače



3

- EN Double click to open [CD Drive]
- UK Двічі клашніть, щоб відкрити диск [CD Drive].
- CZ Dvojitým kliknutím otevřete disk [CD Drive]
- EN Dvojitým kliknutím otevřete disk [CD Drive]




CD Drive (E:) 20180918_154309
0 bytes free of 1.88 MB
CDFS

50 mm

4

- EN Click [WiFiAutoInstaSetup], after the automatic installation is completed. Installation interface disappears
- UK Натисніть [WiFiAutoInstaSetup] після завершення автоматичної установки. Інтерфейс установки зникне
- CZ Klikněte na [WiFiAutoInstaSetup], po dokončení automatické instalace. Instalační rozhraní zmizí



5

- EN Click the WiFi logo on the right side of the taskbar. Select WiFi, enter the password and click Connect.
- UK Клашніть логотип WiFi у правій частині панелі завдання. Виберіть WiFi, введіть пароль і клашніть Підключити.
- CZ Klikněte na logo WiFi na pravé straně hlavního panelu. Vyberte WiFi, zadejte heslo a klikněte na Připojit.

This installation of the wireless USB Adapter is successful.
Встановлення бездротового USB-адаптера успішно завершено.
Tato instalace bezdrôtového USB adaptéra je úspešná.
Tato instalace bezdrôtového USB adaptéru byla úspešná.

- EN Support Operating System
- UK Підтримувані операційні системи
- EN Podporované operačné systémy
- UK Podporované operační systémy
- EN Windows 7/Windows 10/Windows 11

